

FAQs 첨단 강의실에서 무선마이크의 출력이 안되는 경우는 어떻게 하나요 ?

1. 먼저, 무선마이크 수신기의 전원상태, 앰프 전원이 ON 상태 인지 확인 합니다.
⇒ 각 장비가 OFF 된 상태이면 ON 상태로 만든다.



2. 무선마이크의 배터리표시 지시등 에서 LED 램프에 계속 ON이 되어 있다면, 배터리를 교체해야 합니다.
(배터리가 여유가 있는 경우에는 LED 램프는 전원 ON 후, 약 1~2초 정도 ON)



- * 무선마이크 배터리 교체 방법:
+, - 극성이 존재하므로, 교체 시 주의 해야 합니다.
- * 배터리의 사용시간: 연속사용 6~8시간



3. 위 조치 이후에도 출력이 되지 않을 경우는 즉시 헬프데스크로 신고하여 주시기 바랍니다.